


## Hogyan lehet megnyitni a 4m-t a Yaesu FT-710-en?

1. Kapcsolja ki az FT-710 AESSt;
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [FINE] és a [MODE] gombokat az adó-vevő bekapcsolása közben, tartsa a gombokat 1 másodpercig nyomva.;
3. Engedje el a gombokat, és az FT-710 AESSt magától kikapcsol, majd automatikusan visszakapcsol;
4. A rádió most már engedélyezett az adás az 5,250000 MHz - 5,406500 MHz és 70,000000 MHz - 70,499999 MHz frekvenciákon.



Az FT-710 AESSt folyamatos TX lefedettséget biztosító módosítása még nem érhető el, jelenleg nem tudjuk, hogy a közeljövőben elérhetővé válik-e.